

DIGI LOCK

40 PUSH PAD LOCK

デジロック-40

新機構
ワンタッチボタン採用！

キーがいら
ない
ファッ
ションキ
ー



PAT.P



日本製

● 解錠のしかた



- 設定されている
番号プレート
の暗証番号
を押してくだ
さい。
(番号プレート
は、御使用
中は、錠から
外す。)
- 2) ロック解錠レバーを右側へ移動してください。
- ⑦ 番号プレートは必ず錠から外して保管して下さい。

ロック解錠レバー

● 施錠のしかた



- 1) ツルを押し下げ、施錠をしてください。
- 2) 裏面中央のワンタッチボタンを押すとロックされます。
- ⑦ ワンタッチボタンを押さないと、施錠されません。

デジロック 40%



本 体：亜鉛ダイカスト・サーチクルームメッキ
ボタン：亜鉛ダイカスト・クルームメッキ
ツル：真鍮・ウロームメッキ
ワンタッチボタン：ポリアセチレン樹脂



株式会社ノムラテック

〒547 大阪市平野区加美北8丁目11番17号
TEL (06) 793-7301 FAX (06) 793-7302