

快適防犯

安心。快適。豊かにならし。
Nomura tec

サッシ用簡易補助錠 2個並べた使用で開閉位置調整!

サッシロック SLIM スリム



防犯ロック 右側で防犯ロック

換気ロック 左側で換気ロック

網戸ロック 網戸にも
小さなお子様の事故を防止!

お子様の安全対策に!

換気と防犯対策に!


ロックを起こして使用

2コ並べて使用すると換気とロックができます。(1コでロックのみ)


本商品は、大変薄い材料でできておりますのでお取り扱いには、手等を切らないよう充分にご注意下さい。

※網戸で使用の場合は、特に防犯にはご注意ください。
※必ずサッシ枠に取り付けて下さい。ガラス面には取り付けないで下さい。
※換気ロックでご使用の場合、防犯ロック機能はございません。


取付方法及び使用方法



※2コ並べた取付け方法(1コでも使用できます)



③ロックは図のように指で押し、スライドさせて三角を作ります。
※スライドの為に内側サッシとの間が3mm必要です。



④解錠は図のようにつまみあげて放して下さい。
●サイズ(約)/5.8×2.5×0.3cm
●材質/ステンレス、粘着テープ

使用上の注意



●取り付け前には必ず接着面の汚れを拭き取って下さい。●取り付けの際は、必ずロックを最大限スライドさせ、防犯ロックされるかどうかをご確認の上、貼り付けて下さい。●取り付け後、粘着テープがサッシ枠にしっかりと固定されていることを確認して下さい。●取り付け後、引戸が通常通り開閉するか、また、施錠されるかテストして下さい。●水がかかるところでのご使用はお避け下さい。●定期的に粘着テープの粘着力が衰えていないかをご確認下さい。●粘着力が弱まっておりましたら、市販の両面テープと交換して下さい。●あくまでも補助錠ですので、窓を閉めてお使いの場合は必ず窓のクレセント錠をかけた上でご使用下さい。●窓の形状等により、取り付け出来ない場合があります。●本品は盗難防止器ではありませんので盗難事故等による損害については責任を負いかねます。●小さなお子様の手の届かない所に設置して下さい。●粘着テープがサッシ枠に完全に接着されるまで、取り付け後24時間はご使用にならないで下さい。●より強く取り付けた際は本体2ヶ所の穴にタッピングネジ(3.0×10mm)で取り付けて下さい。又、ネジをご使用の際はガラスが割れる場合がありますのでガラスの「のみ込み」をよくご確認の上でご使用下さい。

2コ並べて使用すると換気とロックができます。(1コでロックのみ)



本商品は、大変薄い材料でできておりますのでお取り扱いには、手等を切らないよう充分にご注意下さい。

※網戸で使用の場合は、特に防犯にはご注意ください。
※必ずサッシ枠に取り付けて下さい。ガラス面には取り付けないで下さい。
※換気ロックでご使用の場合、防犯ロック機能はございません。

取付方法及び使用方法



③ロックは図のように指で押し、スライドさせて三角を作ります。
※スライドの為に内側サッシとの間が3mm必要です。



④解錠は図のようにつまみあげて放して下さい。
●サイズ(約)/5.8×2.5×0.3cm
●材質/ステンレス、粘着テープ

使用上の注意

●取り付け前には必ず接着面の汚れを拭き取って下さい。●取り付けの際は、必ずロックを最大限スライドさせ、防犯ロックされるかどうかをご確認の上、貼り付けて下さい。●取り付け後、粘着テープがサッシ枠にしっかりと固定されていることを確認して下さい。●取り付け後、引戸が通常通り開閉するか、また、施錠されるかテストして下さい。●水がかかるところでのご使用はお避け下さい。●定期的に粘着テープの粘着力が衰えていないかをご確認下さい。●粘着力が弱まっておりましたら、市販の両面テープと交換して下さい。●あくまでも補助錠ですので、窓を閉めてお使いの場合は必ず窓のクレセント錠をかけた上でご使用下さい。●窓の形状等により、取り付け出来ない場合があります。●本品は盗難防止器ではありませんので盗難事故等による損害については責任を負いかねます。●小さなお子様の手の届かない所に設置して下さい。●粘着テープがサッシ枠に完全に接着されるまで、取り付け後24時間はご使用にならないで下さい。●より強く取り付けた際は本体2ヶ所の穴にタッピングネジ(3.0×10mm)で取り付けて下さい。又、ネジをご使用の際はガラスが割れる場合がありますのでガラスの「のみ込み」をよくご確認の上でご使用下さい。