

防犯、災害時に最適!

ライト付

ホイッスルブザー



ライト
暗がりでも安心便利!



ホイッスル
万が一電池が切れていてもフエで警報!



キーホルダー
カバンやランドセルに簡単取付!



首かけ用ひも
安全ストッパーが付いているため強い力ではずれません。長さ調整可能!

警報ブザー
ストラップを引くと大音量の警報が鳴ります。



電池付
LR44 3個

本製品は絶対的な犯罪防止器ではありません。

防犯、災害時に最適!

ライト付

ホイッスルブザー




ピンプラグを抜くと大音量のブザーが鳴り響きます。万が一電池が切れていてもホイッスルで警報を発することができます。

取扱説明書

本製品を安全にお使いいただくために、よくお読みになり正しくご使用ください。また、本書は大切に保管し必要に応じてご覧ください。



本製品を初めてお使いになる際は、必ず絶縁シートを抜き取ってから、ピンプラグを抜きブザーが鳴ることを確認してください。また定期的ピンプラグを抜きブザーの確認をしてください。



電池交換

使用ボタン電池 LR44 3個
内蔵電池はテスト用電池なので早めに交換してください。

音量や光量の低下がみられるときは電池交換の必要があります。本製品は精密部品を使用していますので、電池交換は専門店などで行うことをお勧めします。ご自分で電池交換をする場合は下記の手順で交換をしてください。

1. Aのネジを精密機器用のドライバーで外しカバーを開けます。
 2. 中はコードが付いていますので切れないよう慎重に電池を交換してください。
 3. Aのネジを締めて、カバーを閉じます。
- ※ お願い:電池交換の際は3個同時に交換してください。

ご注意

小さなお子様を首からぶら下げて使用する場合ひものジョイント部に安全ストッパーが外れるようになっておりますが、ご使用前にテストする事をおすすめします。

ご使用上の注意

●本製品は精密部品を使用しておりますので、強い磁気のある場所、極端な温湿度条件下での使用や保管は避けてください。●本製品の分解、改造はしないでください。故障や破損、事故の原因になります。●本製品は防滴、防水仕様ではありません。●本製品は護身用の防犯ブザーです。本来の目的以外には使用しないでください。●幼児の手の届くところには保管しないでください。●耳の近くでは使用しないでください。●本製品は絶対的な犯罪防止器ではありません。万が一引っかかり等の損害が発生しても当社は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。

本体サイズ	7.5×4×2.5cm	内蔵電池	CHUNG PAK BATTERY
質量	45g(内蔵電池含)	メーカー	WORKS LTD
音量	約85dB(A)/1m前方		(中国製-本品内蔵分)
試験温度	温度21度、湿度50%	連続動作時間	25分(新品電池使用時に限る)
使用電池	ボタン電池LR44 (1.5V)3個(内蔵)	主な材質	ABS樹脂
		付属品	長ひも(ピンプラグ付)



MADE IN CHINA
株式会社 ノムラテック
〒544-0012 大阪市生野区狭西4丁目4番26号
TEL.(06) 6756-7301 FAX.(06) 6756-7311
URL http://www.nomuratec.co.jp