


ルーバープロテクター

取付場所・取付方法

※まず本体に止めているネジを外して下さい。


※作業は室内側より行います。

① 本体は左用・右用で1セットとなっております。(図1)室内側から見て左用に**L**の刻印、右用に**R**の刻印を入れてあります。




② ルーバー窓を開けます。


③ 室内側よりガラスの入ったガラス止め枠とガラスをいっしょに、はさみ込む様にして本体を取り付けます。(図2)作業は左右行います。



※サッシによっては一番上のガラスに取り付けますと、開閉の際ネジが邪魔になる恐れがございますので、その時は2段目より取り付けて下さい。



④ 本体でガラスとガラス止め枠を挟み込んだ後、ネジ穴を合わせて付属のネジでガラス止め枠左右とも固定して下さい。(図3) 締めすぎますとガラスの破損につながりますので気を付けて固定して下さい。



⑤ ご使用の窓ガラスに合わせて、ガラス1段置きにお取り付け下さい。(図4)

※1段置きに付けずに続けて取り付けますと、閉めた際ガラスとガラスの間に来る隙間が大きくなりますのでおやめ下さい