

石膏ボード用

快適便利 物掛けピンフック ダブル

安心。快適。豊かなくらし。
Nomura tec.



ソフ
ト素材で
掛ける物を傷めません

耐荷重 5kg

外したあとが目立たない



お願い

フック先端に掛けますと、ご使用中本体が外れる恐れがありますのでご注意下さい。

○取り付けられる所

壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード壁・薄い板壁、プリント合板
※ベニヤ板や壁の裏にサン(横木)がある場合はハンマーで少しづつ打ち込んで下さい。



**石膏ボード用
(ピン8本) 耐荷重 5kg**

×取り付けられない所

●吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)●上壁、しつらいなどのもろい壁
●コンクリート・ブロック・レンガ・厚い板などのかたい壁●タイル及びタイルの目地

取り付け方法

●本商品は石こうボード(9mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に使用が適しています。



フックの取り外し方

フック本体を外し取付部分に差し込まれたピンの頭をマイナスドライバー等で少し持ち上げ、ベンチ等で抜き取って下さい。

フックのお手入れの仕方

フック本体が汚れた時は、中性洗剤で洗って、水気を切り良く乾かしてから、金具に被せて下さい。

ご注意


●貴重品、壊れやすい物は掛けないで下さい。●この商品を使用しているピンは鋭利なので、取り扱いの際ケガには充分ご注意頂くのと、幼児の届かないところに保管して下さい。●金具に本体を接続させる際、クロス壁に本体が擦れる事により、壁にキズが付く恐れがあります。●フックの先端に荷重がかかるような掛け方はしないで下さい。●フックに掛けた物は、引っ張らないで下さい。●物干しロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避け下さい。●屋外でのご使用はお避け下さい。●荷重制限をお守り下さい。●薄い板壁や薄い石こうボード壁への取付は厚みにより表示荷重より低くなりますのでご注意下さい。●取り外し際、本体を強く引っ張ると画面を痛めてしまうことがありますので、ご注意下さい。●取り付け後、強く掲げたり動かすとフックがゆるむ恐れがありますのでご注意下さい。●本商品は使用ピンに細かい物を採用しており、取り外された際、壁面にピンの穴が目立たない様気を付けておりますが、小さな穴は残ります事と長時間の使用やフックにゆるみが見られる時は、実際のピンの太さよりも大きな穴が壁面に残る恐れもございますので、ご了承下さい。●本商品を取り付け・取り外しにより家産の被損や、取り付け取り外し作業中のケガ、ご使用中のケガ等が発生しましても、保証等は出来兼ねるので充分ご注意下さい。

材料表示	本体/オレフィン系エラストマー樹脂.....1個
	取付部品/ABS樹脂.....3個
	取付金具/スチール.....1個
	釘/ステンレス.....10本(スペアー2本含む)



MADE IN CHINA

N-2168 Wホワイト



〒544-0012 大阪市生野区巽西4丁目4番26号
TEL.(06) 6756-7301 FAX.(06) 6756-7311
URL http://www.nomuratec.co.jp

