

快適便利 アルミでできた スライドレールフック




使わないフックは
畳めます

スライドレールフックの取付方法(石膏ボード壁の場合)

※フック端のキャップを外して、取付部品(白いプレート)を全て抜き取ります。

1 壁に定規等を使用してプレートを左右平行に取り付けます。(定規はプレートを平行にする為に使用します)


①プレートは平らな面を壁にあてて、「ピンの穴が2ヶ所」ある方を上にしてセットします。
②位置決めしたプレートはピンを差して「仮止め」しておきます。(ピンは斜めに入ります)その後、残りのプレートを1枚目のプレートと同じように左右高さを合わせて位置決めしながら、1枚目のプレートに連結させて仮止めしていきます。
※全てのプレートを同じ作業で連結させて下さい。



2 仮止めた全てのプレートを連結させて、左右高さが平行である事を確認した後、平らな金属(コイン等)を使用して「取付部品1枚につき3本」ピンを最後まで押し込んで下さい。(押し込み際、ピンが曲がらないように気を付けて下さい)



3 フックを固定した取付部品にスライドさせながら差し込んで最後に端のキャップをはめて完成です。(フックの向きに注意)



衣類や小物の収納に




衣類や小物の収納に



キッチンに



ピンが斜めに入ってガッチリ固定!




本商品は、石膏ボード(9mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に使用が適しています。

キッチンに



ピンが斜めに入ってガッチリ固定!



本商品は、石膏ボード(9mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に使用が適しています。

○ピンで取り付けられる所

壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りの石膏ボード壁、薄い板壁、プリント合板*ベニヤ板や壁の裏にサン(横木)がある場合はハンマーで少しずつ打ち込んで下さい。

×ピンで取り付けられない所

●吸音ボード(石膏吸音ボード・ロックワール吸音ボード)●土壁、しっくいなどのちりい壁●コンクリートブロックレンガ●厚い板などのかたい壁●タイル及びタイルの目地

ピンで取り付けたフックの外し方

- ①フック端のキャップを片方外して、フックを横にスライドさせながら、壁より外します。
- ②取付部品に差し込まれたピンの頭を「マイナスドライバー等」で少し持ち上げ、ペンチ等の工具で抜き取って下さい。

※厚い板などのかたい壁は、下穴をあけてから付属のネジで締め付けてプレート壁に固定して下さい。取り付けは、プレートの枚数に関係無く、両端のプレート1ヶ所ずつ、計2ヶ所になります。付属のプラグはコンクリートプラグになります。コンクリート壁に取り付けの場合は、振動用ドリルで下穴径 5mm あけて下さい。その他の壁については、取り付け壁面の素材を良くお確かめの上、必要に応じた取り付け部材を市販にてお買い上げの上お取り付け下さい。

※フックの取り付け方は「もう1枚の説明書」に記載しております。

○ピンで取り付けられる所

壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りの石膏ボード壁、薄い板壁、プリント合板*ベニヤ板や壁の裏にサン(横木)がある場合はハンマーで少しずつ打ち込んで下さい。

×ピンで取り付けられない所

●吸音ボード(石膏吸音ボード・ロックワール吸音ボード)●土壁、しっくいなどのちりい壁●コンクリートブロックレンガ●厚い板などのかたい壁●タイル及びタイルの目地

ピンで取り付けたフックの外し方

- ①フック端のキャップを片方外して、フックを横にスライドさせながら、壁より外します。
- ②取付部品に差し込まれたピンの頭を「マイナスドライバー等」で少し持ち上げ、ペンチ等の工具で抜き取って下さい。

※厚い板などのかたい壁は、下穴をあけてから付属のネジで締め付けてプレート壁に固定して下さい。取り付けは、プレートの枚数に関係無く、両端のプレート1ヶ所ずつ、計2ヶ所になります。付属のプラグはコンクリートプラグになります。コンクリート壁に取り付けの場合は、振動用ドリルで下穴径 5mm あけて下さい。その他の壁については、取り付け壁面の素材を良くお確かめの上、必要に応じた取り付け部材を市販にてお買い上げの上お取り付け下さい。

※フックの取り付け方は「もう1枚の説明書」に記載しております。

ご注意

- 貴重品、壊れやすい物は掛けないで下さい。●この商品に使用しているピンは鋭利なので、取り扱いの際ケガには充分ご注意ください。●幼児の届かないところに保管して下さい。●フックの先端に荷重がかかるような掛け方はしないで下さい。●フックに掛けた物は、引っ張らないで下さい。●押しロープを巻くなど、斜め方向の荷重はお避け下さい。●屋外でのご使用はお避け下さい。●荷重制限をお守り下さい。●薄い板壁や薄い石膏ボード壁への取付は厚みにより表示荷重より低くなりますのでご注意ください。●取り外す際、本体を強く引っ張ると壁面を痛めるおそれがありますので、ご注意ください。●取り付け後、強く揺れ動かすとフックがゆるむ恐れがありますのでご注意ください。●取付部品(プレート)に、本体を差し込み、壁に本体が擦れる事により、壁にキズが付く恐れがあります。●本商品は使用ピンに細かい物を採用しており、取り外された際「壁面にピンの穴が目立たない様」気をつけておりますが、小さな穴は残ります事と長時間の使用やフックにゆるみが見られた時は、実際のピンの太さよりも大きな穴が壁面に残る恐れもございますので、ご了承下さい。●本商品を取り付け、取り外しにより家の破損や、取り付け取り外し作業中のケガ、ご使用中のケガ等が発生しましても、保証等は出来兼ねるので充分ご注意ください。

耐荷重3kg(1フック当り1kg迄) ※プレート3枚使用で説明書通りの取付を行った場合

フック/アルミ	……………	本体1個
取付部品/ABS樹脂	……………	3フック用 3枚
ピン(釘)/ステンレス	……………	3フック用10本
本ネジ/ステンレス	……………	2本
プラグ/PE樹脂	……………	2本



ご注意

- 貴重品、壊れやすい物は掛けないで下さい。●この商品に使用しているピンは鋭利なので、取り扱いの際ケガには充分ご注意ください。●幼児の届かないところに保管して下さい。●フックの先端に荷重がかかるような掛け方はしないで下さい。●フックに掛けた物は、引っ張らないで下さい。●押しロープを巻くなど、斜め方向の荷重はお避け下さい。●屋外でのご使用はお避け下さい。●荷重制限をお守り下さい。●薄い板壁や薄い石膏ボード壁への取付は厚みにより表示荷重より低くなりますのでご注意ください。●取り外す際、本体を強く引っ張ると壁面を痛めるおそれがありますので、ご注意ください。●取り付け後、強く揺れ動かすとフックがゆるむ恐れがありますのでご注意ください。●取付部品(プレート)に、本体を差し込み、壁に本体が擦れる事により、壁にキズが付く恐れがあります。●本商品は使用ピンに細かい物を採用しており、取り外された際「壁面にピンの穴が目立たない様」気をつけておりますが、小さな穴は残ります事と長時間の使用やフックにゆるみが見られた時は、実際のピンの太さよりも大きな穴が壁面に残る恐れもございますので、ご了承下さい。●本商品を取り付け、取り外しにより家の破損や、取り付け取り外し作業中のケガ、ご使用中のケガ等が発生しましても、保証等は出来兼ねるので充分ご注意ください。

耐荷重3kg(1フック当り1kg迄) ※プレート3枚使用で説明書通りの取付を行った場合

フック/アルミ	……………	本体1個
取付部品/ABS樹脂	……………	3フック用 3枚
ピン(釘)/ステンレス	……………	3フック用10本
本ネジ/ステンレス	……………	2本
プラグ/PE樹脂	……………	2本

