

壁面用
外掛け用

耐荷重
3kg

すだれ



オーニング



すだれ・オーニング用 回転・スイングフック

接着剤タイプ



ブロック・コンクリートに
直接接着

フック部回転上下にも動く!

フックが自在に動くので風にも柔軟に対応

すだれ巾96cm×長さ280cm迄使用可能

接着剤で
ガッチリ固定

※97cm以上の場合は2セットご使用下さい。

ご使用前には必ず全てお読みになり、ご理解の上で使用ください。

取り付けるすだれ等は約3kgまでを目安にしてください。取り付ける場所や材質により多少変わります。



台紙 PET:外装

■フック本体を外した時に跡が残ってもかまわない場所のみご使用ください。■取り付け場所のほり、汚れ、水分を充分取り除いてください。■接着剤は手や衣服等に付かないようご注意ください。■取り付け後 1 時間以上経過の後、ご使用ください。(壁面の材質・環境により異なることがあります)■接着剤は開封後、使い切ってください。


取り付けられる場所

ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ・木部

取り付けられない場所・条件

土壁・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・ガラス・大理石などの高級石材・直射日光や熱などで高温になる壁・衝撃のかかるところ・熟変形するところ※スチロール・アクリル等のプラスチックに使用した場合、接着部や周辺部に細かなひび割れを生じたり、表面が溶けることがあります。※接着部周辺が白化することがあります。

出窓など従来の「すだれ金具」が取り付け出来ない窓でも、周囲に接着できるスペースがあれば取り付けできます



フックの取り付け方

- はじめにフックを取り付ける場所を決めてください。
- 雑巾などでほり、汚れ、水分を充分取り除いてください。
- フックの裏面へしっかりと接着剤をつけてください。
- すぐに取り付け場所へ強く押しつけて、1時間以上放置してください。
- しっかり固定している事を確認の上、すだれやオーニングを掛けてください。

※木部への取り付けは、下記(接着剤の取り扱い)をご確認ください。

接着剤の開封方法

※開封時、チューブを強く持つと接着剤が飛び出る恐れがありますのでご注意ください。



キャップだけを時計回りと反対に回し、ゆっくりにしてご使用ください。

取り外し ●基本的にきれいには、はがせません。壁とフックの隙間にスクレーパーなどでゆっくりとはずしてください。残った接着剤は市販のはがし剤やアセトンを塗りつけふき取ってください。壁面に接着剤が浸透してしまった場合は接着剤を取り除けません。

接着剤の取り扱い ●皮膚を瞬間に強力に接着する為、皮膚に付かないよう充分にご注意ください。●誤って指などを接着した場合は無理にはがさずお湯の中でゆっくりもみほくしながらはがしてください。●万、目に入った場合は、すぐに大量の水で洗眼し医師の手当てを受けてください。●幼児の手の届かないところに保存し、いたずらをしないようご注意ください。●直射日光を避け湿気の少ない涼しい場所で保管してください。●火気のあるところでは使用しないでください。●使用中および使用後は、しばらくの間換気をよくしてください。●フックの接着以外には使用しないでください。●容器を密封して燃えないゴミとして処理してください。

フックの取り扱い ●本体を外した時に跡が残ってもかまわない場所のみご使用ください。●取り付け場所の材質・環境によりフックの強度が多少異なります。●耐荷重をお守りください。●火の側や直射日光が長時間あたる場所でのご使用はおやめください。●取付けた下周辺にも万一の落下・脱着に備えて人がいないことと壊れ物を置かないことが安全面で必要です。充分ご配慮ください。●本品を安心してお使いいただく上でお客様のご注意・ご配慮に代わるものをご提供できません。●取付け方・場所の不良等により万一事が発生いたしましたも責任・補償等は一切いたしませんので充分ご理解、ご注意をくださいますようお願い致します。

本体 / ABS樹脂 フック / ステンレス
チューブ(キャップ・ノズル) / ポリエチレン
接着剤 / 成分: シアノアクリレート(75%以上)
種類: 化学反応形接着剤 正味量: 3g

株式会社 ノムラテック
〒544-0012 大阪市生野区西成4丁目4番26号
TEL.(06)6756-7301 FAX.(06)6756-7311
URL http://www.nomuratec.co.jp

N-2403
4 909314 212085