

### ◎ 取り付けられる所

壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板  
\*ベニヤ板や壁の裏にサン(横木)がある場合はハンマーで少しずつ打ち込んで下さい。

### × 取り付けられない所

●吸音ボード(石こう吸音ボード)・ロックウール吸音ボード) ●土壁、しっくいなどのもろい壁 ●コンクリート・ブロック・レンガ・厚い板などのかたい壁 ●タイル及びタイルの目地




## ご注意

●フック部分は天然木使用の為、「木目」の柄や向き、「色目」「木の節の有無」等、同製品内でも違いがみられます。木製品の特性上ご了承下さい。●貴重品、壊れやすい物は掛けしないで下さい。●この商品に使用しているピンは鋭利なので、取り扱う際ケガには充分ご注意ください。●幼児の届かないところに保管して下さい。●金具に本体を接続させる際、クロス壁に本体が擦れる事により、壁にキズが付く恐れがあります。●フックの先端に荷重がかかるような掛け方はしないで下さい。●フックに掛けた物は、引っ張らないで下さい。●物干しロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避け下さい。●屋外でのご使用はお避け下さい。●荷重制限をお守り下さい。●薄い板壁や薄い石こうボード壁への取付は厚みにより表示荷重より低くなりますのでご注意ください。●取り外す際、本体を強く引っ張ると壁面を傷めるおそれがありますので、ご注意ください。●取り付け後、強く揺れ動かすとフックがゆるむ恐れがありますのでご注意ください。●本商品は使用ピンに細かい物を採用しており、取り外された際「壁面にピンが穴が自立したみたい」様子を付けておりますが、小さな穴は残ります事と長時間の使用やフックにゆるみが見られる時は、実際のピンのお太さよりも大きな穴が壁面に残る恐れもございますので、ご了承下さい。●本商品を取り付け・取り外しにより家屋の破損や、取り付け取り外し作業中のケガ、ご使用中のケガ等が発生ししても、保証等は出来兼ねるので充分ご注意ください。

商品名	物掛けピンフック II
材料表示	本体/天然木……………1個 取付部品/ABS樹脂……………3個 取付金具/ステンレス……………1個 釘/ステンレス……………1本(スペア2本含む)

## 取り付け方法

●本商品は石こうボード(9mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に使用が適しています。



## フックの取り外し方

フックを外し取付部品に差し込まれたピンの頭をマイナスドライバー等で少し持ち上げ、ペンチ等で抜き取って下さい。